
ECC808 ECC808
ECC83 ECC808 ECC808 ECC83
ECC83 ECC83 ECC81 ECC81
Eingang I
Eingang II
81003
81004
82004
81007
Echo-Hall
Input
88001
88002
EL34
Ruhestrom 25 mA
87001
DCN308
Tr 2
Tr 1
DCN018
85004
85002
zu den Röhren 2,4,5
zu den Röhren 6,7
z.d. Vorstufen
u. Rohre 3
Netztaste
Lautsprecheranschlüsse
a1,a2 = Bereitschaftstaste
Konstruktions- und Schaltungsänderungen vorbehalten!
Bass-King I
Dynacord
Ing.W.Pinternagel
Straubing
2-0054
12.9.66